

# BNC600 3cv-Solaire 220v



## Fiche Technique

Modèle d'entraînement	<b>BNC600-NS2.2G</b>
Tension d'entrée (VDC)	<b>MIN 490 / MAX 590</b>
Courant d'entrée (A)	<b>11 A</b>
Tension de sortie (V)	<b>3~ phase 220 V ±15%</b>
Courant de sortie (A)	<b>10 A</b>
Puissance moteur (CV)	<b>De 0.5 à 3 CV</b>
Bornes d'entrée commande	<b>4x DI / 2x AI</b>
Température & Humidité	<b>-10°/+40°--90%</b>
Dimensions ( H/W/D )	<b>225/165/195 (mm)</b>
Poids ( KG )	<b>2</b>

